

**Aan/uit + volume**

**Kanaalkeuze**

1. Algemeen
2. EHBO
4. Verkeer
6. Veiligheid
15. Relais / Direct

**Zendsleutel**

om te spreken: druk in, wacht op **dubbele piep** en/of tekst 'connect' in display. Hierna kunt u spreken. Wanneer géén dubbele piep klinkt of 'connect' niet in display verschijnt, dient u procedure te herhalen.

